


nuna®



pepp

Руководство по эксплуатации

Благодарим вас за использование детской коляски Nuna!

Компания Nuna разрабатывает и производит необычные, изящные и интересные продукты.

Лёгкая и небольшая, коляска Nuna имеет складывающуюся, практичную и компактную конструкцию.

Коляской можно управлять одной рукой, а поворотные колёса и полноценная подвеска обеспечивают очень хорошую манёвренность и комфортное, плавное передвижение.

Кресло коляски откидывается, а настраиваемая ручка, корзина и другие приспособления помогают решать повседневные задачи.

Уникальные и смелые цвета — это финальный штрих, который делает вашу детскую коляску такой необычной.







Коляска Nuna проста, практична и обеспечивает безопасность вашего ребёнка при транспортировке.

Наслаждайтесь детской коляской Nuna!














Иллюстрации

Использование



Иллюстрации





Содержание

Иллюстрации.....	3—5
Меры предосторожности и предупреждения	7—10
Комплект поставки	11
Сборка коляски	11
Использование коляски.....	12
Чистка и уход.....	15
Гарантия и сервис.....	16
Где купить продукты Nuna	17

Меры предосторожности и рекомендации

Перед использованием коляски Nuna, пожалуйста, прочтите следующий текст.

Безопасность очень важна для нас, и вы можете быть уверены, что наши продукты отвечают всем самым современным стандартам, они были протестированы многими независимыми группами тестирования и лабораториями. Коляска Nuna — это запатентованный продукт, соответствующий европейскому стандарту EN 1888:2005, применяющемуся в отношении колёсных транспортных средств для детей. Если у вас возникли какие-либо вопросы, или если вы хотите оставить комментарии о детской коляске Nuna, мы будем рады их выслушать на нашем сайте **nuna.eu**.

Важно! Сохраните это руководство для будущего использования!

Внимательно прочитайте данные инструкции перед использованием и сохраните их для обращения к ним в будущем. Если вы не будете следовать данным инструкциям, это может повлиять на безопасность вашего ребёнка.

Данное транспортное средство предназначено для детей с рождения и до достижения ими веса 15 кг.

Предупреждения

Неисполнение требований и предупреждений, описанных в данных инструкциях, может стать причиной тяжёлых травм или смерти.

- ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Ответственность за безопасность ребёнка лежит на вас.
- ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Опасно оставлять ребёнка без присмотра.
- ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Перед использованием коляски убедиться, что все фиксирующие устройства задействованы.
- ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Используйте страховочный ремень с того момента, когда ребёнок сможет сидеть без посторонней помощи.
- ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Данная коляска спроектирована для детей с рождения и до достижения ими веса 15 кг.
- ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Никогда не сажайте в коляску более одного ребёнка.
- ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Любая нагрузка, приложенная к ручке, может повлиять на устойчивость коляски.
- ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Всегда используйте паховый ремень в сочетании с поясным ремнём.
- ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Данный продукт не предназначен для бега или катания на коньках.
- ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Во избежание удушья перед использованием данной коляски удалите все пластиковые мешки и уничтожьте их или спрячьте от детей!

Предупреждения (продолжение)

- ! Дети всегда должны быть пристёгнуты, их нельзя оставлять без присмотра.
- ! Страховочный ремень всегда должен быть правильно настроен и подогнан под ребёнка. Страховочный ремень не является заменой надлежащего присмотра за ребёнком взрослыми.
- ! Когда вы останавливаетесь, всегда используйте парковочный тормоз коляски.
- ! Держите детей подальше от движущихся частей во время настройки, складывания и раскладывания коляски.
- ! Никогда не оставляйте ребёнка в коляске, когда поднимаетесь или спускаетесь по лестнице или эскалатору, или во время передвижения на других видах транспорта.
- ! Никогда не перевозите более одного ребёнка, дополнительные товары, аксессуары на этой коляске, за исключением случаев, предусмотренных в данном документе. Они могут повлиять на устойчивость коляски.
- ! Не кладите на навес какие-либо предметы.
- ! Перегрузка, неправильное складывание и использование дополнительных принадлежностей, таких как детские кресла, крючки для сумок, навесы от дождя, панели от колясок и т. д., не одобренных компанией Nuna, могут повредить коляску или сделать её небезопасной.
- ! Любой ущерб, понесённый из-за использования аксессуаров, не поставляемых компанией Nuna, не будет рассматриваться как гарантийный случай.

- ! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не пользуйтесь данной коляской, если какая-либо её часть повреждена или отсутствует.
- ! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Используйте только оригинальные детали и аксессуары Nuna.
- ! С осторожностью пересекайте бордюры и кочки. Повторяющееся воздействие может повредить коляску.
- ! Шины могут оставлять следы на некоторых поверхностях, в особенности на гладком полу, таком как паркет, ламинат или линолеум.
- ! Не оставляйте коляску в непосредственной близости от сильного источника тепла, например, около радиатора или открытого огня.
- ! Не храните коляску во влажном месте. Всегда высушивайте ткань естественным путём, разместив её подальше от открытого источника тепла.
- ! Мелкие детали, которые могут стать причиной удушья, храните в недоступном для детей месте. Максимальный вес предметов, которые можно разместить в корзине, составляет 4,5 кг.
- ! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Перед использованием коляски убедитесь, что устройства крепления кресла должным образом задействованы.

Комплект поставки

Коляска Nuna

Необходимые инструменты: не требуются.

Сборка коляски

Распаковка коляски

Перед использованием данного продукта убедитесь в том, что все части коляски имеются в наличии. Сборку должны производить только взрослые.

- 1 Отстегните клапан на липучке. **(1)**
- 2 Потяните ручку вверх.
- 3 Убедитесь в том, что коляска полностью раскрылась, и все фиксаторы встали на место.

Использование коляски

Фиксация ребёнка

- 1 Чтобы расстегнуть пряжку ремня, нажмите на центральную кнопку и извлеките клипсы. **(2)**
- 2 Чтобы зафиксировать ребёнка, соберите пряжку. **(3, 4, 5)**
- 3 Подгоните страховочный ремень таким образом, чтобы он прилегал к ребёнку, двигая пряжку настройки. **(6)**

Настройка положения плечевого ремня

- 1 Поверните пряжку настройки, которая находится в спинке кресла и протолкните её в слот, чтобы снять ремень.
- 2 Вставьте ремень в соответствующий слот, подходящий для того, чтобы закрепить ребёнка надлежащим образом. **(7)**
- 3 При размещении в коляске детей возрастом до полугода необходимо пропустить плечевые лямки через нижние слоты для плечевых ремней. Если ребёнку больше шести месяцев, плечевые лямки продеваются в два верхних слота для плечевых ремней. **(7)**

Настройка ручки коляски

- 1 Разблокируйте механизм, потянув рычаги с обеих сторон. **(8)**
- 2 Потяните или нажмите на ручку, чтобы настроить нужную высоту.
- 3 Заблокируйте оба рычага, нажав на них.

Установка и снятие навеса

- 1 Отцентрируйте зажим по кнопке-защёлке. **(9)**
- 2 Загните зажим с внутренней стороны рамы и нажмите на внешнюю сторону зажима. **(10)**
- 3 Присоедините зажимы, находящиеся с каждой стороны навеса, к спинке кресла. **(11)**
- 4 Чтобы снять навес, потяните за внутреннюю часть зажима. **(10)**

Настройка навеса

- 1 Надавите на расширитель до упора. **(12)**
- 2 Отрегулируйте козырёк, потянув вперёд или назад. **(13)**
- 3 Установите спинку кресла в вертикальное положение, присоедините липучку, расположенную на навесе, к липучке, расположенной ниже слотов для ремня. **(11)**
- 4 Откиньте спинку, присоедините липучку, расположенную на навесе, к липучке, расположенной сверху спинки кресла.
- 5 Козырёк навеса можно хранить в кармане, расположенном под основным навесом. **(14)**

Настройка наклона

- 1 Расстегните застёжку-молнию, чтобы настроить положение наклона. **(15)**
- 2 Застегните застёжку-молнию, чтобы вернуть кресло в вертикальное положение.

Использование тормоза

- 1 Чтобы заблокировать колёса, нажмите на центральную педаль тормоза. **(16)**
- 2 Чтобы разблокировать колёса, поднимите центральную педаль тормоза.

Складывание коляски

- 1 Сложите навес в сторону сиденья. **(17)**
- 2 Опустите ручку в самое нижнее положение и зафиксируйте её. **(8)**
- 3 Потяните вверх рычаги с обеих сторон. **(17)**
- 4 Сложите ручку. **(17)**
- 5 Зафиксируйте коляску в сложенном положении клапаном с липучкой. **(18)**

Чистка и уход

Ваша коляска является ценным транспортным средством и заслуживает бережного обращения.

Вы можете чистить раму, пластиковые части и ткань влажной тряпкой, не используйте абразивные материалы или отбеливатель. Не стирать в стиральной машине. Не используйте смазку на основе кремния, так как она способствует налипанию грязи и копоти. Продолжительное нахождение под прямыми солнечными лучами может изменить цвет многих материалов.

Из соображений безопасности используйте только оригинальные части Nuna.

Чтобы продлить срок службы коляски, вытирайте её насухо после использования в дождливую погоду мягкой впитывающей тканью.

Вполне нормально, что ткань выцветает из-за воздействия солнечных лучей и изнашивается в течение длительного периода использования, даже если коляской пользуются по всем правилам.

Регулярно проверяйте части коляски на наличие разрывов, поломок, а также следите за тем, чтобы все детали были на месте, и все механизмы надлежащим образом работали. Если с чем-либо из перечисленного есть проблемы, прекратите пользоваться коляской.

Гарантия и сервис

На коляску Nuna распространяется гарантия сроком 6 месяцев.

Если у данного продукта в течение гарантийного периода выявится дефект, пожалуйста, свяжитесь с продавцом. Если продавец не может вам помочь, ему следует связаться в местным дистрибьютором Nuna.

Пожалуйста, имейте в виду, что номер модели и серийный номер, расположенные под корзиной на раме продукта, могут потребоваться при гарантийном случае.

Чтобы зарегистрировать ваш продукт, пожалуйста, пройдите по адресу **nuna.eu**.

Условия гарантии

Гарантия вступает в силу с даты покупки продукта и действует в течение 6-ти месяцев. Гарантия предоставляет вам право на ремонт, но не на замену продукта или его возврат. Если был выполнен какой-либо ремонт, гарантийный срок заканчивается. Компания Nuna вправе совершенствовать конструкцию своих продуктов без обновления продуктов, выпущенных ранее.

Гарантия не действует в следующих случаях:

- Если вы не можете предъявить чек или документ, подтверждающий факт покупки товара.
- Если дефект возник в результате естественного износа.
- Если дефект возник в результате несчастного случая.
- Если дефект возник из-за несоблюдения инструкций по сборке, использованию, уходу и обслуживанию, описанных в руководстве по эксплуатации.
- Если дефект возник в результате перегрузки (допустимый максимальный вес равен 15 kg).
- Если ремонт был произведён третьей стороной.
- Если дефект возник из-за использования неоригинальных аксессуаров.

Где купить продукты Nuna?

Если вы ищете продавцов, торгующих продукцией Nuna в вашем районе, пожалуйста, обратитесь к нашему сайту **kidsmarket.ru**.

Контакты

Мы всегда рады улучшить наши продукты и рассмотреть новые идеи, так что, пожалуйста, обращайтесь к нам и оставляйте свои комментарии или задавайте вопросы, касающиеся продуктов Nuna.

nuna.eu

Nuna International BV.

Stavangerweg 890, Unit 17C

1013 AX Amsterdam

